


Движение нижнего ролика блокируется, только верхняя массажная головка обеспечивает массаж Шиатцу



Так как воздушный элемент массажного блока сдувается, верхние и нижние ролики оказывают давление подобно сжатию пальцами.



Верхние и нижние массажные ролики расходятся в разные стороны, в результате обеспечивается поглаживающий массаж



Верхние и нижние массажные ролики формируют "кулачок" и мягко надавливают на спину.